

FDV: 1701817

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Produkt: | Media skap AltiEtt 130, 920 |
| EI-nummer: | 1701817 |
| GTIN: | 7090008560685 |
| Fabrikat: | Stansefabrikken Products |
| ETIM-klasse: | EC002277 |
| Blokknummer: | 230402 |
| Leverandørens varegruppe: | 1733 - Boligskap |

**Teknisk beskrivelse**

Media skap med Wifi dør og plast montasjeplate. Høyde 920mm. Braketter for Shuko og patche panel.

AltiEtt 130 er et meget monteringsvennlig mediaskap, gjerne i kombinasjon med sterkstrømskapet AltiEtt 130. Kan lett kan innfelles i vegg.

Skapet har innfelte og avtagbare dører. Dør kan hengsles på høyre og venstre side. Dørlås er innfelt i dør uten bruk av vrider. Ved krav om avlåsning kan dørlåsen enkelt byttes med nøkkellås 17 255 34, som er tilleggs utstyr. Skap har montasjeplate i plast samt dør med plastvindu for optimal trådløs signalfunksjon. Medfølgende brakett for 4stk Schuko, samt brakett med utsparringer for terminering av 14stk RJ45 konnektorer. Ekom feltet er i henhold til kravene i NEK 702 2020.

Mål

| | |
|----------------------------|---------|
| Dybde (mm) | 130.0 |
| Bredde (mm) | 410.0 |
| Høyde/diameter (mm) | 920.0 |
| Vekt (g) | 13000.0 |

Bærekraft

| | |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS: | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

SVHC-stoffer >0,1% av vekt

| | |
|-------------|--|
| SVHC navn: | Dioctyltin bis(2-ethylhexyl mercaptoacetate) |
| EC nummer: | 239-622-4 |
| CAS nummer: | 15571-58-1 |

Spesifikasjoner

| | |
|--------------------------|----------------|
| Antall poler | 0 |
| Medkoblenulleleder | Nei |
| Merkestrøm | 80 Ampere |
| Merkespenning | 400 Volt |
| Antall grupper | 0 |
| Kapslingsmateriale | Stål |
| Beskyttelsesklasse IP | IP2XC |
| Høyde | 920 Millimeter |
| Bredde | 410 Millimeter |
| Dybde | 130 Millimeter |
| Utvidelsesmulighet | Nei |
| Posisjon på skinesystem | Universal |
| Med gjennomsiktig deksel | Nei |

| | |
|--|---|
| Rengjøring og rengjøringsmetode | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| Vedlikehold, intervall | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader. |
| Behandlingsmåte for avfall | Til metall-avfall for resirkulering |

Målskisse

